Lovibond® Water Testing

Tintometer[®] Group



IR**iM**

	IRIM Lovibord
DE	Infrarot-Schnittstellenmodul Bedienungsanleitung Seite 5–13
GB	Infrared Interface Module Instruction Manual Page 14–23
FR	Module d'interface infrarouge Mode d'emploi Page 24–33
T	Modulo interfaccia a raggi infrarossi Istruzioni d'uso Pagina 34–43
ES	Módulo de interfaz – infrarrojo Instrucciones Página 44–53
NL	Infrarode interface module Gebruiksaanwijzing Blz. 54–63
PT	Módulo com interface infravermelhos Manual de instruções Página 64–73

Konformitätserklärung mit gefordertem Inhalt gemäß EN ISO/IEC 17050-1 Supplier's declaration of conformity in accordance with EN ISO/IEC 17050-1

EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity

				,	
	Dokument-Nr. / Document No. /	Monat.Jahr: Month.Year:	2	/	3.2018
Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis / For	the following mentione	d product			
Bezeichnung / Name, Modellnummer / Model No.			IRiM , 21405	0, 4214050	
wird hiermit erklärt, dass es den grundlegenden a hereby declared that it complies with the essenti	Anforderungen entspric al requirements which a	ht, die in den nachfo are determined in th	Igend bezeichneten e following harmoni:	Harmonisierungsreo sation rules:	htsvorschriften festgelegt sind: / it is
RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)					
RICHTLINIE 2011/65/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Neufassung) DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)					
Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird: / Information of relevant harmonised standards and specifications on which the conformity is based:					
Fundstelle / Reference	Fundstelle / Reference Ausgabedatum/ Titel / Title Edition				
Harmosisierte Normen / Harmonised S	Harmosisierte Normen / Harmonised Standards				
DIN EN 61326-1	2013-07	Elektrische Mes 1: Allgemeine A	s-, Steuer-, Rege nforderungen (I	el- und Laborger EC 61326-1:201	äte - EMV-Anforderungen - Teil 2); Deutsche Fassung EN 61326-

 Weitere angewandte technische Spezifikationen (z.B. nicht im EU-Amtsbilatt veröffentlicht) / Further applied technical specifications (e.g. not published in the Official Journal of the EU)

1:2013

50581:2012

2013-02

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller oder seinem Bevollmächtigten / This declaration is made for and on behalf of the manufacturer or his representatives

Name: Tintometer G		mbH
Anschrift / Address: Schleefstr. 8-		12, 44287 Dortmund, Germany
abgegeben durch / declared by		
Name, Vorname / First name:		Dr. Grabert, Elmar
Funktion / Function:		Technische Leitung / Director Technology
Bevollmächtigte Person im Sinne des Anhangs II Nr. 1. A. Nr. 2. 2006/42/EG für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Authorized person		

Bevollmächtigte Person im Sinne des Anhangs II Nr. 1. A. Nr. 2, 2006/42/EG für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Authorized person for compilation of technical documents on behalf of Annex II No. 1. A. No. 2, 2006/42/EC:

Name:	Corinna Meier	
Anschrift / Address:	c/o Tintometer GmbH, Schleefstr. 8-12, 44287 Dortm	nund
Dortmund	6.3.2018	ppalle-pubert

Ort, Datum / Place and date of issue

Rechtsgültige Unterschrift / Authorized signature

Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten

hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe; Deutsche Fassung EN

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den so genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. / This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties.

Zusatzangaben / Additional details:

DIN EN 50581

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den entsprechenden Fertigungszeichnungen - die Bestandteil der technischen Unterlagen sind - bergestellt werden. Weitere Angaben über die Einhaltung obiger Fundstellen enthält die begiegligte Konformlätassassage unterstützende Begleitlobumentation. // This statement is valid for all copies which were manufactured in accordance with the technical drawings which are part of the technical documentation. More details about compliance of the about environmentation of the technical drawings which are part of the technical documentation.

Doc file: IRiM DokNr_2_3_2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Systemübersicht	6
1.2	Benutzerhandbuch	6
1.3	Tastaturübersicht	7
1.4	LED Anzeigen	7
1.5	IRiM Stromversorgung	8
2	IR-Verbindung	8
3	Start der Anwendung	9
3.1	PC-Schnittstellenmodus	9
3.1.1	Anschluss an den PC	9
3.1.2	Datenübertragung	9
3.2	USB-Drucker-Schnittstellenmodus	9
3.2.1	Anschluss des USB-Druckers	9
3.2.2	Datenübertragung	9
3.3	Serieller Schnittstellenmodus	10
3.3.1	Anschluss eines seriellen Druckers	10
3.3.2	Schnittstellenparameter	10
3.3.3	Datenübertragung	10
4	Installation des Gerätetreibers	11

1 Einleitung

1.1 Systemübersicht

Das Infrarot-Schnittstellenmodul IRiM empfängt Daten über eine Infrarot- Schnittstelle. An dieses Modul kann ein spezifizierter USB-Drucker, ein serieller Drucker oder ein PC mit USB-Port angeschlossen werden. Das IRiM ist eine Middleware für die Übertragung der per Infrarot-Schnittstelle empfangenen Daten an eine USB- oder RS232 (V.24) Schnittstelle, je nach Wahl des Benutzers. Bei Verwendung des PC zum Datenempfang sollte der USB-Port benutzt werden. Das Photometer überträgt das Testergebnis entsprechend der Testmethode per Infrarot. Das IRiM empfängt die Daten per Infrarot und überträgt die Daten an die folgenden Kanäle, je nach Wahl des Benutzers:

- USB-Drucker HP Deskjet 6940
- USB COM Klasse
- RS232 Anschluss (serielle Schnittstelle)*

Alle drei Schnittstellen können beim Einschalten des IRiM angeschlossen sein. Die Schnittstellen können mit Hilfe der SELECT-Taste ausgewählt werden. Das IRiM wählt beim Anschalten die zuletzt gewählte Schnittstelle.

* Es kann jeder ASCII-Drucker mit seriellem Anschluss verwendet werden.

1.2 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch dient als Referenz für IRiM Benutzer. Der Benutzer muss Kenntnisse in der Benutzung Windows-gestützter Anwendungen besitzen. Die dargestellten Screenshots sind mittels Windows XP erstellt worden und daher exemplarisch. Bei Verwendung anderer Betriebssysteme können Abweichungen auftreten.

1.3 Tastaturübersicht



IRiM Funktionstasten

ON/OFF	- Schaltet das Gerät ein und aus.
SELECT	- Schaltet zwischen folgenden Schnittstellenmodi (Scroll-Funktion)
	USB-PC-Schnittstelle
	USB-Drucker-Schnittstelle
	serielle Druckerschnittstelle
RESET	- zurücksetzen des IRiM Boards auf die Standardeinstellungen.

1.4 LED Anzeigen



IRiM Schnittstellenbelegung

LED Anzeigen:

- Die POWER LED leuchtet, wenn das IRiM in Betrieb ist.
- Die PC-Schnittstellenstatus-LED leuchtet, wenn der PC-Schnittstellenmodus gewählt und das IRiM mit dem PC verbunden wurde. Die LED blinkt, wenn der PC nicht oder falsch angeschlossen wurde.
- Die USB-Drucker-Schnittstellen-LED leuchtet, wenn der USB-Drucker-Schnittstellenmodus gewählt und das IRiM mit dem Drucker verbunden wurde. Die LED blinkt, wenn der Drucker nicht oder falsch angeschlossen wurde.
- Die serielle Drucker-Schnittstellen-LED leuchtet, wenn der RS232 Drucker-Schnittstellenmodus gewählt wurde. Sie überprüft nicht das Vorhandensein des seriellen Druckers.

1.5 IRiM Stromversorgung

Das IRiM Board kann über 2 Stromquellen betrieben werden:

- wenn verfügbar über die USB-PC-Schnittstelle
- wenn diese nicht verfügbar ist, erfolgt die Stromversorgung über 4 AA-Batterien

Ist die PC-Schnittstelle aktiv, werden die Batterien nicht belastet. Wenn das IRiM in Betrieb ist, leuchtet die Power LED.



IRiM – Batteriefach

2 IR-Verbindung

IRiM und Gerät so nah wie möglich gegenüberstellen.



IRiM – Geräte Orientierung

3 Start der Anwendung

Das IRiM empfängt Infrarotdaten standardmäßig mit einer Übertragungsrate von 9600 Baud. Die Baudrate kann mit Hilfe der mitgelieferten Software (siehe Anleitung "Datenübertragungssoftware") geändert werden. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, befindet es sich in dem zuletzt ausgewählten Modus.

3.1 PC-Schnittstellenmodus

Zum Auswählen der PC-Schnittstelle drücken Sie die SELECT-Taste, bis der PC-Schnittstellenmodus ausgewählt wurde.

Für den Empfang der Daten am PC wird eine Datenübertragungssoftware benötigt. Zur Installation und Bedienung der Software siehe Anleitung "Datenübertragungssoftware".

3.1.1 Anschluss an den PC

Verbinden Sie den PC und das IRiM mit einem USB-Kabel.

3.1.2 Datenübertragung

Positionieren Sie das IRiM und das übertragende Gerät in einer Linie (sich gegenüber stehend). Starten Sie den Druckauftrag am übertragenden Gerät. Die Daten werden dann an das IRiM gesendet und an den Computer übertragen.

3.2 USB-Drucker-Schnittstellenmodus

Zum Auswählen drücken Sie ggf. am IRiM die SELECT-Taste, bis die USB-Druckerschnittstelle ausgewählt wurde. Ist kein USB-Drucker angeschlossen, blinkt die Schnittstellen-Status LED. Kommen Daten an, wenn das Gerät noch nicht betriebsbereit ist, gehen diese verloren.

3.2.1 Anschluss des USB-Druckers

Verbinden Sie das USB-Druckerkabel mit dem USB Host Port des IRiM. Ist der Drucker korrekt angeschlossen und druckbereit, leuchtet die LED vor dem USB-Druckerport. **Achtung:** Das IRiM funktioniert nur mit dem Drucker HP Deskjet 6940!

3.2.2 Datenübertragung

Das aktivierte IRiM und das übertragende Gerät (z.B. das Photometer) müssen in einer Linie aufgestellt sein (sich gegenüberstehend, siehe Abbildung 'IRiM – Geräte Orientierung'). Starten Sie den Druckauftrag am übertragenden Gerät. Die Daten werden dann zum IRiM gesendet und vom USB-Drucker ausgedruckt.

Hinweis: Das IRiM berücksichtigt und zeigt keine Drucker- oder ähnliche Fehler an (Papierstau, Papierfach leer usw.).

3.3 Serieller Schnittstellenmodus

Zum Auswählen drücken Sie am IRiM die SELECT-Taste, bis der serielle Druckermodus ausgewählt wurde. Die LED vor dem DB9-Anschluss leuchtet, um den seriellen Schnittstellenmodus anzuzeigen. Es kann jeder ASCII-Drucker mit seriellem Anschluss verwendet werden.

3.3.1 Anschluss eines seriellen Druckers

Schließen Sie den seriellen Drucker an den DB9-Anschluss am IRiM Gerät an. Verwenden Sie ein Kabel mit nicht-gekreuzten Leitungen.

Informationen zur Pin-Belegung des seriellen Kabels

Pol 2 wird verbunden mit Pol 2 des anderen DB9-Anschlusses Pol 3 wird verbunden mit Pol 3 des anderen DB9-Anschlusses GND (Pol 5 mit Pol 5)

3.3.2 Schnittstellenparameter

Stellen Sie am Photometer (siehe Geräte-Anleitung), dem IRiM (siehe Kapitel 3.3.3) und dem seriellen Drucker (siehe Anleitung) die gleiche Baudrate ein.

3.3.3 Datenübertragung

Positionieren Sie das IRiM und das übertragende Gerät in einer Linie (sich gegenüber stehend). Starten Sie den Druckauftrag am übertragenden Gerät. Die Daten werden dann an das IRiM gesendet und der Druckvorgang erfolgt auf dem seriellen Drucker.

Hinweis: Ist der Drucker nicht angeschlossen, gehen die ankommenden Daten verloren.

4 Installation des Gerätetreibers

Nachdem das IRiM zum ersten Mal an die USB-Schnittstelle angeschlossen wurde, öffnet sich automatisch ein Assistent zur Installation des Treibers. Bitte die unten aufgeführte Auswahl treffen und auf "Weiter" klicken.



Der Gerätetreiber befindet sich auf der "Datenübertragungssoftware" CD. Das CD-ROM Laufwerk auswählen und durch "Weiter" klicken bestätigen.

lardwareupdate-Assistent	
Wählen Sie die Such- und Installationsoptionen.	
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen	
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder einzuschränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche n einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.	nit
Vechselmedien <u>d</u> urchsuchen (Diskette, CD,)	
Eolgende Quelle ebenfalls durchsuchen:	
	m
Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen	
Verwenden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. I nicht garantiert, dass der von Ihnen gewählte Treiber der Hardware am besten e	Es wird intspricht.
< <u>Zurück</u> <u>Weiter</u> Ab	brechen

Nachdem der Treiber gefunden wurde, erscheint die unten angegebene Meldung. Die Installation durch Drücken von "Installation fortsetzen" beginnen.



Der Treiber wird installiert.



Nach erfolgreicher Installation erscheint die folgende Meldung. Durch Drücken von "Fertig stellen" wird die Installation abgeschlossen.



Es wird ein virtueller COM-Port angelegt. Die Adresse des Ports kann im Geräte-Manager eingesehen werden. (Rechtsklick auf Arbeitsplatz / Verwaltung / System / Geräte-Manager)



Table of contents

1	Introduction	
1.1	System Overview	
1.2	Manual Overview	
1.3	Keypad Overview	
1.4	LED Indicators	
1.5	Power supply to IRiM	
2	IR connection	
3	Start of Application	
3.1	PC interface mode	
3.1.1	Connection details	
3.1.2	Data transmission	
3.2	USB Printer interface mode	
3.2.1	Connection to USB printer	
3.2.2	Data transmission	
3.3	Serial interface mode	
3.3.1	Connection to serial printer	
3.3.2	Interface parameter	
3.3.3	Data transmission	
4	Installation of the device driver	

1 Introduction

1.1 System Overview

The Infrared Interface Module (IRiM) receives data on an infrared interface. This module allows the user to connect a specific USB printer, serial printer or a PC using a USB connector. The IRiM is a middleware to transmit data received on the IR interface to a USB or RS232 interface as per users selection. If a PC is used to receive data from IRiM the USB port should be used. If a photometer is connected, it transmits test results through infrared according to the test method. The IRiM receives the data through infrared and transmits them to one of the following channels depending on the user's selection:

- USB Printer HP Deskjet 6940
- USB COM Class (PC)
- RS232 connection (serial interface)*

All three interfaces can be connected at power up. The interfaces can be selected by pressing the SELECT key of the IRiM. On power up the last selected interface is active.

* All ASCII printer with serial interface can be used.

1.2 Manual Overview

This manual serves as a reference for IRiM users. User must have prior knowledge of using Windows based applications. The shown screenshots are created using Windows XP. If other operating systems are used differences can occur.

1.3 Keypad Overview



IRiM	keys
------	------

ON/OFF	– Switches the unit on and off.
SELECT	- Used to switch between the following interface modes (scroll function)
	USB PC interface
	USB printer interface
	Serial printer interface
RESET	 Reset the IRiM board to default configuration.
	- Used during firmware update in combination with the ON/OFF button.

1.4 LED Indicators



IRiM keypad layout

LED Indications:

- POWER indicator will be illuminated if the IRiM is running.
- PC interface indicator will be illuminated if the PC interface mode is selected and the cable is connected with PC. The LED flashes if the PC is not correctly connected.
- USB printer interface indicator will be illuminated if the USB printer interface mode is selected and the cable is connected to printer. The LED flashes if the USB printer is not correctly connected.
- Serial printer interface indicator will be illuminated if the RS232 printer interface mode is selected. It will not check for the presence of a serial printer.

1.5 Power supply to IRiM

The IRiM gets power from two optional sources:

- first it gets power from the USB-PC interface if available
- if the USB host power is not available, it gets power from 4 AA batteries

If the IRiM is connected to the USB-PC interface, the batteries are not used. If the software is running the Power LED is illuminated.



IRiM – Battery compartment

2 IR connection

Set IRiM and device to the shortest distance possible.



IRiM – Instrument connection

3 Start of Application

Infrared data from the instrument will be received by IRiM at 9600 baud. The baud rate can be changed by the supplied software (see instruction manual "Data Acquisition Software"). When the unit is switched "ON" the last selected interface will be active.

3.1 PC interface mode

Press the "SELECT" key to scroll until the PC interface is set.

For data receiving on the PC a Data Acquisition Software is requiered. For installation and operation see "Data Acquisition Software" manual.

3.1.1 Connection details

Connect the PC and the IRiM device port using a USB cable.

3.1.2 Data transmission

Keep the IRiM and the transmitting instrument (e.g. Photometer) in line of sight (face to face). Start print command at the transmitting instrument. The data will be sent to the IRiM and transmitted to the PC.

3.2 USB Printer interface mode

If necessary press the SELECT key to scroll until the USB interface mode is selected. If the USB printer is not connected the interface status LED will flash. If data arrives while the device is not ready, it will be lost.

3.2.1 Connection to USB printer

Connect the USB printer cable to USB host port on IRiM. If the printer is successfully connected and ready to print the LED in front of the USB printer port will illuminate.

Note: The IRiM only works in combination with the printer HP Deskjet 6940!

3.2.2 Data transmission

Keep the IRiM and the transmitting instrument (e.g. Photometer) in line of sight (face to face). Start print command at the transmitting instrument. The data will be sent to the IRiM and will be printed on the USB printer.

Note: The IRiM does not support and will not indicate any printer related errors (Paper jam, paper tray empty, etc.).

3.3 Serial interface mode

Press the SELECT key to scroll until the RS232 interface mode is set. The LED in front of the DB9 connector will illuminate to indicate the serial interface mode. All ASCII printer with serial interface can be used.

3.3.1 Connection to serial printer

Connect the serial printer to the DB9 IRiM connector using a straight cable.

Serial straight cable Pin information

Pin 2 is connected to Pin2 of the other DB9 connector Pin 3 is connected to Pin3 of the other DB9 connector GND (Pin 5 to Pin 5)

3.3.2 Interface parameter

Please set the same baud rate on the photometer (see device manual), the IRiM (see chapter 3.3.3) and the serial printer (see manual).

3.3.3 Data transmission

Keep the IRiM and the transmitting instrument (e.g. Photometer) in line of sight (face to face). Start print command at the transmitting instrument. The data will be sent to the IRiM and will be printed on the serial printer.

Note: If the serial printer is not connected, any data transmitted will be lost.

4 Installation of the device driver

After the IRiM is connected to the USB interface for the first time an installation assistant opens automatically. Please make the selection shown below and press "Next".



The driver can be found on the supplied "Data Acquisition Software"CD. Please select the CD ROM drive of your PC and confirm by pressing "Next".

ound New H	ardware Wizard
Please cho	ose your search and installation options.
 Searc 	h for the best driver in these locations.
Use th paths	e check boxes below to limit or expand the default search, which includes local and removable media. The best driver found will be installed.
	Search removable media (floppy, CD-ROM)
	Include this location in the search:
	Browse
🔿 Don't	search. I will choose the driver to install.
Choos the dri	e this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that iver you choose will be the best match for your hardware.
	< Back (Next >) Cancel

After the driver has been found the message shown below appears. Please confirm by pressing "Continue Anyway".

Har dwar	e Installation
1	The software you are installing for this hardware: AT90USBxxx CDC USB to UART MGM has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.) Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway STOP Installation

The driver will be installed.



If the installation is successful the following message appears. The installation is completed by pressing "Finish".



A virtual COM port has been created. The address can be seen in the device manager (right click on My Computer\Management\System\Device Manager)



Table de matières

1	Introduction	
1.1	Vue d'ensemble du système	
1.2	Manuel de l'utilisateur	
1.3	Vue d'ensemble du clavier	
1.4	Indicateurs à DEL	
1.5	Alimentation électrique de l'IRiM	
2	Connexion infrarouge	
3	Démarrage de l'application	
3.1	Mode interface PC	
3.1.1	Raccordement au PC	
3.1.2	Transmission des données	
3.2	Mode d'interface imprimante USB	
3.2.1	Raccordement de l'imprimante USB	
3.2.2	Transmission des données	
3.3	Mode interface sérielle	
3.3.1	Raccordement d'une imprimante sérielle	
3.3.2	Paramètres d'interface	
3.3.3	Transmission des données	
4	Installation du pilote du module	

1 Introduction

1.1 Vue d'ensemble du système

Le module d'interface infrarouge IRiM reçoit des données via une interface infrarouge. A ce module peut être raccordé une imprimante USB spécifiée, une imprimante sérielle ou un PC doté d'un port USB. L'IRiM est un logiciel médiateur pour la transmission des données reçues via l'interface infrarouge, à une interface USB ou RS232 (V.24) selon le choix de l'utilisateur. Si ce dernier utilise le PC pour la réception des données, nous recommandons d'utiliser le port USB. Le photomètre transmet le résultat de la mesure par infrarouge, selon la méthode de mesure. L'IRiM reçoit les données par infrarouge et transmet ces dernières aux canaux suivants selon le choix de l'utilisateur:

- Imprimante USB HP Deskjet 6940
- Classe COM USB (PC)
- Port RS232 (interface sérielle)*

Toutes les trois interfaces peuvent déjà être raccordées au moment de la mise en marche de l'IRIM. La touche SELECT permet de sélectionner les interfaces. Au moment d'une interruption du fonctionnement, l'IRIM sélectionne la dernière interface sélectionnée.

* Il est possible d'utiliser toute imprimante ASCII dotée d'un port sériel.

1.2 Manuel de l'utilisateur

Ce manuel sert de référence aux utilisateurs de l'IRiM. L'utilisateur doit impérativement posséder des connaissances de l'utilisation d'applications basées sur le système d'exploitation Windows. Les captures d'écran présentées ont été créées sous Windows XP et ne sont donc fournies qu'à titre d'exemples. Des différences peuvent se produire si vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation.

1.3 Vue d'ensemble du clavier



Touches de fonction de l'IRiM

ON/OFF	 met en marche et arrête l'appareil.
SELECT	 commute entre les modes d'interface suivants (fonction de défilement) interface de PC avec USB
	 interface d'imprimante USB interface d'imprimante sérielle
RESET	 réinitialisation de la carte-mère du IRiM aux réglages par défaut. s'utilise en combinaison avec la touche ON/OFF lors de la mise à jour du micrologiciel du module.

1.4 Indicateurs à DEL



Affections de l'interface IRiM

Indicateurs à DEL:

- La DEL POWER est allumée lorsque l'IRiM est en marche.
- La DEL d'état interface PC est allumée lorsque le mode interface PC a été sélectionné et que l'IRiM est connecté au PC. La DEL clignote si le PC n'est pas connecté ou s'il est mal connecté.
- La DEL d'état interface d'imprimante USB est allumée lorsque le mode interface d'imprimante USB a été sélectionné et que l'IRIM est connecté à l'imprimante. La DEL clignote si l'imprimante n'est pas connectée ou si elle est mal connectée.
- La DEL d'état interface d'imprimante sérielle est allumée lorsque le mode interface d'imprimante RS232 a été sélectionné. Elle ne contrôle pas l'existence effective de l'imprimante sérielle.

1.5 Alimentation électrique de l'IRiM

La carte du IRiM peut être utilisée avec deux sources de courant:

- via l'interface USB de PC, si elle est disponible.
- si cette interface n'est pas disponible, l'alimentation en courant s'effectue à l'aide de 4 piles de type AA.

Les piles ne sont pas sollicitées lorsque l'interface USB est active. La DEL POWER est allumée tant que l'IRiM est en marche.



Compartiment à piles du IRiM

2 Connexion infrarouge

Placer l'IRiM et l'appareil aussi proches que possible l'un en face de l'autre.



Orientation de l'IRiM par rapport à l'appareil

3 Démarrage de l'application

Le module IRiM reçoit des données infrarouges à une vitesse standard de 9600 bauds. Ce débits en bauds peut être modifié au moyen du logiciel (voir instructions "Logiciel de transmission de données") fourni avec le module. Lorsque vous mettez en marche l'appareil, ce dernier se trouve dans le dernier mode de fonctionnement que vous avez sélectionné.

3.1 Mode interface PC

Pour sélectionner le mode d'interface PC, enfoncer la touche "SELECT" jusqu'à ce que le mode d'interface PC ait été sélectionné.

Pour la réception des données sur le PC, vous aurez besoin d'un logiciel de transmission de données. Pour l'installation et l'utilisation du logiciel, référez-vous aux instructions "Logiciel de transmission de données".

3.1.1 Raccordement au PC

Raccordez le PC et le module IRiM en utilisant un câble USB.

3.1.2 Transmission des données

Positionnez en une ligne le module IRiM et l'appareil transmettant les données (l'un en face de l'autre). Lancez l'ordre d'impression à l'appareil transmettant les données. Les données sont ensuite envoyées au module IRiM et transmises à l'ordinateur.

3.2 Mode d'interface imprimante USB

Pour la sélection, enfoncer le cas échéant, sur le module IRiM, la touche SELECT jusqu'à ce que l'interface d'imprimante USB ait été sélectionnée. Si aucune imprimante USB n'est raccordée, la DEL d'état de l'interface clignote. Si des données sont reçues avant que l'appareil ne soit prêt au fonctionnement, ces données se perdent.

3.2.1 Raccordement de l'imprimante USB

Connecter le câble de l'imprimante USB au port host USB du module IRiM. Une fois que l'imprimante est correctement raccordée et prête au fonctionnement, la DEL située devant le port d'imprimante USB s'allume.

Attention: le module IRiM ne fonctionne qu'avec l'imprimante HP Deskjet 6940!

3.2.2 Transmission des données

Le module IRIM activé et l'appareil transmettant les données (par exemple le photomètre) doivent impérativement être alignés (l'un en face de l'autre, voir la figure "orientation de l'IRIM par rapport à l'appareil"). Lancez l'ordre d'impression à l'appareil transmettant les données. Les données alors transmises au module IRIM, puis imprimées sur l'imprimante USB.

Indication: le module IRiM ne tient compte et n'affiche aucune erreur de l'imprimante ou autre erreur similaire (bourrage de papier, bac à papier vide, etc.).

3.3 Mode interface sérielle

Pour la sélection, enfoncer, sur le module IRiM, la touche SELECT jusqu'à ce que le mode d'imprimante sérielle ait été sélectionné. La DEL située devant le port DB9 s'allume pour vous indiquer le mode d'interface sérielle. Il vous est possible d'utiliser toute imprimante ASCII dotée d'un port sériel.

3.3.1 Raccordement d'une imprimante sérielle

Raccordez l'imprimante sérielle au port DB9 du module IRiM. Utilisez pour cette connexion un câble avec brins non croisés.

Informations sur l'affectation des broches du câble sériel

Le pôle 2 se raccorde au pôle 2 de l'autre port DB9. Le pôle 3 se raccorde au pôle 3 de l'autre port DB9. GND (masse) (pôle 5 avec le pôle 5)

3.3.2 Paramètres d'interface

Réglez le même débit en bauds au photomètre (voir le mode d'emploi de l'appareil), au module IRIM (voir chapitre 3.3.3) et à l'imprimante sérielle (voir mode d'emploi).

3.3.3 Transmission des données

Positionnez en une ligne le module IRiM et l'appareil transmettant les données (l'un en face de l'autre). Lancez l'ordre d'impression à l'appareil transmettant les données. Les données sont alors transmises au module IRiM et l'impression est effectuée sur l'imprimante sérielle.

Indication: les données entrantes se perdent si l'imprimante n'est pas raccordée.

4 Installation du pilote du module

Après que le module IRiM ait été connecté la première fois au port USB, un assistent démarre automatiquement pour vous guider à travers l'installation du pilote de gestion. Effectuez votre choix dans la fenêtre ci-après et cliquez sur "Suivant".



Le pilote de périphérique se trouve sur le CD du "Logiciel de transmission de données". Sélectionnez le lecteur de Cédérom et validez ensuite en cliquant sur "Suivant".



Lorsque le pilote de gestion a été trouvé, le message ci-après s'affiche. Lancez alors l'installation en cliquant sur "Continuer".



L'installation du pilote de gestion démarre.



Le message suivant s'affiche une fois que l'installation est terminée avec succès. Terminez l'installation par un clic sur "Terminer".



Un port COM fictif est créé. Vous pouvez voir l'adresse de ce port dans le gestionnaire de périphériques. (Clic droit de la souris sur Poste de travail > Gestion > Système > Gestionnaire de périphériques)



Indice

1	Introduzione	. 36
1.1	Descrizione del sistema	. 36
1.2	Manuale utente	. 36
1.3	Schema tastiera	. 37
1.4	Display LED	. 37
1.5	Alimentazione IRiM	. 38
2	Collegamento IR	. 38
3	Avvio dell'applicazione	. 39
3.1	Modalità interfaccia PC	. 39
3.1.1	Allacciamento al PC	. 39
3.1.2	Trasferimento dati	. 39
3.2	Modalità interfaccia stampante USB	. 39
3.2.1	Allacciamento della stampante USB	. 39
3.2.2	Trasferimento dati	. 39
3.3	Modalità interfaccia seriale	. 40
3.3.1	Allacciamento di una stampante seriale	. 40
3.3.2	Parametri dell'interfaccia	. 40
3.3.3	Trasferimento dati	. 40
4	Installazione del driver della periferica	. 41

1 Introduzione

1.1 Descrizione del sistema

Il modulo interfaccia a raggi infrarossi IRiM riceve dati mediante un'interfaccia a raggi infrarossi. E' possibile collegare a questo modulo una determinata stampante USB, una stampante seriale oppure un PC con porta USB. L'IRIM è un middleware per il trasferimento dei dati ricevuti mediante interfaccia a raggi infrarossi ad un'interfaccia USB o RS232 (V.24), a seconda della scelta dell'utente. Se per la ricezione dei dati si utilizza il PC, è opportuno avvalersi della porta USB. Il fotometro trasmette il risultato del test a raggi infrarossi in base al metodo di prova. L'IRIM riceve i dati a raggi infrarossi e trasferisce i dati ai canali qui di seguito elencati, a seconda della scelta dell'utente:

- stampante USB HP Deskjet 6940
- classe COM USB (PC)
- collegamento RS232 (interfaccia seriale)*

Tutte e tre le interfacce possono essere collegate all'atto dell'accensione dell'IRiM. E' possibile selezionare le interfacce mediante il tasto SELECT. All'accensione l'IRiM adotta l'ultima interfaccia selezionata.

* E' possibile utilizzare ogni stampante ASCII con un collegamento seriale.

1.2 Manuale utente

Il presente manuale rappresenta un riferimento per l'utente IRiM. L'utente deve essere a conoscenza dell'utilizzo delle applicazioni supportate da Windows. Gli screenshot rappresentati sono stati realizzati con Windows XP e pertanto costituiscono degli esempi. Se si utilizzano altri sistemi operativi possono sussistere delle differenze.
1.3 Schema tastiera



Tasti di funzione IRiM

ON/OFF	- Accende e spegne lo strumento.
SELECT	 Passa da una modalità interfaccia alla successiva (funzione scorrimento) Interfaccia PC USB
	Interfaccia stampante USBInterfaccia stampante seriale
RESET	 Ripristina le impostazioni predefinite dell'IRiM board. Viene utilizzato durante l'aggiornamento del firmware insieme al tasto ON/OFF.

1.4 Display LED



Occupazione dell'interfaccia IRiM

Display LED:

- Il LED POWER si accende quando l'IRiM è in funzione.
- Il LED dello stato dell'interfaccia del PC si accende se è stata selezionata la modalità delle interfacce del PC e l'IRiM è stato collegato con il PC. Il LED lampeggia se il PC non è collegato o è collegato in modo errato.
- Il LED delle interfacce della stampante USB si accende quando è stata scelta la modalità dell'interfaccia della stampante USB e l'IRIM è stato collegato con la stampante. Il LED lampeggia se la stampante non è collegata o è collegata in modo errato.
- Il LED dell'interfaccia della stampante seriale si accende quando è stata scelta la modalità dell'interfaccia della stampante RS232. Non verifica la presenza della stampante seriale.

1.5 Alimentazione IRiM

L'IRiM board può essere alimentata in due modi:

- se disponibile, mediante l'interfaccia del PC con USB
- se questa non è disponibile, lo strumento viene alimentato mediante 4 batterie AA

Se l'interfaccia USB è attiva, le batterie non vengono caricate. Se l'IRiM è in funzione, il LED Power si accende.



Vano batterie IRiM

2 Collegamento IR

Posizionare l'IRiM e lo strumento il più possibile vicini.



Orientamento periferiche – IRiM

3 Avvio dell'applicazione

L'IRIM riceve dati a raggi infrarossi con una velocità di trasferimento di 9600 baud. La velocità può essere modificata mediante il software in dotazione (vedi istruzioni "Software per la trasmissione dei dati"). Quando si accende la periferica, si trova nella modalità selezionata per ultima.

3.1 Modalità interfaccia PC

Per la selezione dell'interfaccia PC premere il tasto SELECT, finché non è stata scelta la modalità dell'interfaccia PC.

Per la ricezione dei dati sul PC è necessario un software per la trasmissione dei dati. Per l'installazione e l'utilizzo del software vedere le istruzioni "Software per la trasmissione dei dati".

3.1.1 Allacciamento al PC

Collegare il cavo e l'IRiM con il cavo USB.

3.1.2 Trasferimento dati

Allineare l'IRiM e la periferica di trasmissione (uno davanti all'altro). Avviare la stampa sullo strumento di trasmissione. I dati vengono inviati all'IRiM e trasmessi al computer.

3.2 Modalità interfaccia stampante USB

Per la selezione premere eventualmente il tasto SELECT sull'IRiM finché non è stata selezionata l'interfaccia della stampante USB. Se non è collegata nessuna stampante USB, il LED dello stato dell'interfaccia lampeggia. I dati che arrivano quando lo strumento non è pronto vanno persi.

3.2.1 Allacciamento della stampante USB

Collegare il cavo della stampante USB con la host port USB dell'IRIM. Se la stampante è correttamente collegata e pronta all'uso, il LED davanti alla porta della stampante USB si accende.

Attenzione: L'IRiM funziona solo con la stampante HP Deskjet 6940!

3.2.2 Trasferimento dati

L'IRIM attivato e lo strumento di trasmissione (es. il fotometro) devono essere disposti in linea (uno davanti all'altro, vedi figura 'Orientamento periferiche – IRIM'). Avviare la stampa sullo strumento di trasmissione. I dati vengono inviati all'IRIM e stampati dalla stampante USB.

Nota: l'IRiM non prevede né indica errori della stampante o simili (carta inceppata o esaurita ecc.).

3.3 Modalità interfaccia seriale

Per la selezione premere il tasto SELECT dell'IRiM, finché non è stata scelta la modalità della stampante seriale. Il LED davanti al collegamento DB9 si accende per indicare la modalità dell'interfaccia seriale. E' possibile utilizzare ogni stampante ASCII con collegamento seriale.

3.3.1 Allacciamento di una stampante seriale

Allacciare la stampante seriale al collegamento DB9 dello strumento IRiM. Utilizzare un cavo con fili non incrociati.

Informazioni sul pinout del cavo seriale

Il polo 2 viene collegato con il polo 2 del collegamento DB9 Il polo 3 viene collegato con il polo 3 del collegamento DB9 GND (polo 5 con polo 5)

3.3.2 Parametri dell'interfaccia

Nel fotometro (vedi istruzioni periferiche), nell'IRiM (vedi capitolo 3.3.3) e nella stampante seriale (vedi istruzioni), impostare la stessa velocità di trasmissione.

3.3.3 Trasferimento dati

Allineare l'IRiM e la periferica di trasmissione (uno davanti all'altro). Avviare la stampa sullo strumento di trasmissione. I dati vengono inviati all'IRiM e stampati con la stampante seriale.

Nota: se la stampante non è collegata, i dati in arrivo vanno persi.

4 Installazione del driver della periferica

Dopo il primo collegamento dell'IRiM all'interfaccia USB, si apre automaticamente un assistente per l'installazione del driver. Effettuare la scelta sopra riportata e cliccare su "Avanti".

Installazione guidata nuovo hardware.		
	Installazione guidata nuovo hardware	
	Questa procedura guidata consente di installare il software per:	
	AT90USBxxx CDC USB to UART MGM	
	Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserirlo nell'apposita unità. Scegliere una delle seguenti opzioni: Installa il software automaticamente (scelta consigliata) Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti) Per continuare, scegliere Avanti.	
	< Indietro Annulla	

Il driver dello strumento si trova sul CD "Software per la trasmissione dei dati". Scegliere l'unità CD-ROM e confermare cliccando su "Avanti".

nstallazione guidata nuovo hardware.	
Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.	
Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi	
Utilizzare le caselle di controllo che seguono per limitare o espandere la ricerca predefinita, che include percorsi locali e supporti rimovibili. Il miglior driver disponibile verrà installato.	
🔽 Cerca nei supporti rimovibili (unità floppy, CD-ROM)	
Includi il seguente percorso nella ricerca:	
Sfoglia	
O Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.	
Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco il driver di periferica. Il driver contenuto nell'elenco potrebbe non essere quello più aggiornato per la periferica.	
< Indietro	

Dopo aver trovato il driver, appare il messaggio qui di seguito. Avviare l'installazione premendo "Continua".



Viene installato il driver.



Una volta eseguita l'installazione appare il seguente messaggio. Premendo "Fine" viene completata l'installazione.



Viene creata una porta COM virtuale. L'indirizzo della porta può essere visualizzato nella gestione delle periferiche. (cliccare con il tasto destro del mouse su Risorse del computer \ Gestione \ Utilità di sistema \ Gestione periferiche)



Contenido

1	Introducción	
1.1	Visión general del sistema	46
1.2	Manual de usuarios	46
1.3	Visión general del teclado	47
1.4	Indicadores LED	47
1.5	Alimentación de corriente IRiM	
2	Conexión IR	
3	Inicio de la aplicación	
3.1	Modo de interfaz para ordenador / PC	49
3.1.1	Conexión al PC	49
3.1.2	Transmisión de datos	49
3.2	Modo de interfaz con impresora USB	49
3.2.1	Conexión de la impresora USB	
3.2.2	Transmisión de datos	
3.3	Modo de interfaz en serie	50
3.3.1	Conexión a una impresora en serie	50
3.3.2	Parámetros de los interfaces	50
3.3.3	Transmisión de datos	50
4	Instalación del controlador (driver) del aparato	51

1 Introducción

1.1 Visión general del sistema

El módulo de interfaz infrarrojo IRiM recibe datos a través de un interfaz infrarrojo. A éste módulo se puede conectar una impresora USB específica, una impresora en serie o un ordenador con puerto USB. El IRiM es un software estándar personalizado para la transmisión de datos recibidos por un interfaz de infrarrojo a un interfaz USB o RS232 (V.24), según sea la elección del usuario. Para la utilización del ordenador para la recepción de datos se deberá utilizar el puerto USB. El fotómetro transmite el resultado del ensayo por infrarrojo de acuerdo al método del ensayo. El IRiM recibe los datos por infrarrojo y los transmite a los siguientes canales, según sea la elección del usuario:

- Impresora USB HP Deskjet 6940
- USB clase COM
- Conexión RS232 (interfaz en serie)*

Los tres interfaces pueden estar conectados al IRIM al encenderlo. Los interfaces pueden ser elegidos con ayuda de la tecla se selección SELECT. Al encenderlo, el IRIM elige el interfaz que se ha seleccionado la última vez.

* Puede ser utilizada cualquier impresora ASCII con conexión en serie.

1.2 Manual de usuarios

Este manual sirve como referencia para los usuarios del IRiM. El usuario deberá poseer conocimientos del uso de las aplicaciones apoyadas por Windows. Los screenshots representados fueron creados mediante Windows XP por lo que sirven de ejemplo. Al utilizar otro sistema operativo, pueden producirse divergencias.

1.3 Visión general del teclado



Teclas de función IRiM

ON/OFF SELECT	 Enciende y apaga el aparato. Permite cambiar entre los siguientes modos de interfaz (función scroll) Interfaz con ordenador/PC USB
	Interfaz con impresora USBInterfaz con impresora en serie
RESET	 reinicialización del Board IRiM a las configuraciones estándar. durante la actualización del firmware se utiliza junto con la tecla ON/OFF.

1.4 Indicadores LED



Ocupación de los interfaces IRiM

Indicadores LED:

- El POWER LED se ilumina cuando el IRiM está en funcionamiento.
- El LED del estado de la interfaz del ordenador se ilumina, cuando ha sido elegido el modo de interfaz para el ordenador/PC y el IRiM ha sido conectado con el PC. El LED parpadea, si el ordenador no ha sido conectado o se ha conectado erróneamente.
- El LED del interfaz de la impresora USB se ilumina, cuando ha sido elegido el modo de interfaz impresora USB y el IRIM ha sido conectado con la impresora. El LED parpadea, si la impresora no ha sido conectada o se ha conectado erróneamente.
- El LED del interfaz de la impresora en serie se ilumina, cuando ha sido elegido el modo de interfaz impresora RS232. Éste no comprueba la existencia de la impresora en serie.

1.5 Alimentación de corriente IRiM

El Board IRiM se puede hacer funcionar a través de 2 fuentes de corriente:

- si existe, mediante el interfaz con ordenador/PC USB
- si éste no existe, la alimentación de corriente se realiza a través de 4 pilas AA

Si el interfaz USB se encuentra activo, las pilas no serán sometidas a carga. Cuando el IRiM está en funcionamiento, se ilumina el LED Power.



Compartimiento de pilas - IRiM

2 Conexión IR

Poner uno frente al otro lo más cerca posible el IRiM y el aparato.



Orientación de los aparatos - IRiM

3 Inicio de la aplicación

El IRiM recibe datos infrarrojos de manera estándar con una velocidad de transferencia de 9600 baudios. La velocidad de transferencia serial en baudios puede ser modificada con ayuda del software adjunto en el suministro (véase instrucciones "Software de transmisión de datos"). Cuando el aparato se enciende, se encontrará en el modo que haya sido elegido la última vez.

3.1 Modo de interfaz para ordenador / PC

Para seleccionar el interfaz de PC presione la tecla SELECT, hasta que haya sido seleccionado el modo de interfaz para el ordenador.

Para la recepción de datos en el PC se requiere un software. Para la instalación y el manejo del software véanse las instrucciones "Software de transmisión de datos".

3.1.1 Conexión al PC

Conecte el PC y el IRiM con un cable USB.

3.1.2 Transmisión de datos

Posicione el IRiM y el aparato del que se va a transmitir en una línea (uno frente al otro). Inicie la solicitud de impresión en el aparato del que se transmite. Los datos serán entonces enviados al IRiM y transmitidos al ordenador.

3.2 Modo de interfaz con impresora USB

Para seleccionar presione en caso necesario la tecla SELECT en el IRIM, hasta que haya sido seleccionado el interfaz para impresora USB. Si no ha sido conectada ninguna impresora USB, parpadea el LED de estado de interfaces. Si llegan datos, cuando el aparato todavía no está preparado para el funcionamiento, éstos se perderán.

3.2.1 Conexión de la impresora USB

Conecte el cable de la impresora USB con el puerto host USB del IRiM. Si la impresora ha sido conectada correctamente, se ilumina el LED que está delante del puerto de impresora USB.

Atención: ¡El IRiM funciona solamente con la impresora HP Deskjet 6940!

3.2.2 Transmisión de datos

El IRIM activado y el aparato del que se transmite (p. ej. el fotómetro) tienen que estar ubicados en una línea (estar frente a frente, véase ilustración 'IRIM – orientación de los aparatos'). Inicie la solicitud de impresión en el aparato del que se transmite. Los datos serán entonces enviados al IRIM e impresos por la impresora USB.

Advertencia: El IRiM no toma en consideración ni muestra ninguna impresora – ni errores similares (atasco de papel, compartimiento de papel vacío etc.).

3.3 Modo de interfaz en serie

Para seleccionar presione la tecla SELECT en el IRiM, hasta que haya sido seleccionado el interfaz para impresora en serie. El LED que se encuentra delante de la conexión DB9 se ilumina, para indicar el modo de interfaz impresora en serie. Puede ser utilizada cualquier impresora ASCII con conexión en serie.

3.3.1 Conexión a una impresora en serie

Conecte la impresora en serie a la conexión DB9 del aparato IRiM. Utilice un cable con conductores sin cruzar.

Informaciones para la ocupación de patillas del cable en serie

El polo 2 será unido con el polo 2 de la otra conexión DB9 El polo 3 será unido con el polo 3 de la otra conexión DB9 GND (polo 5 con polo 5)

3.3.2 Parámetros de los interfaces

Regule la misma velocidad de transmisión serial en baudios en el fotómetro (véase instrucciones de aparatos), en el IRIM (véase capítulo 3.3.3) y en la impresora en serie (véase instrucciones).

3.3.3 Transmisión de datos

Posicione el IRiM y el aparato del que se va a transmitir en una línea (uno frente al otro). Inicie la solicitud de impresión en el aparato del que se transmite. Los datos serán entonces enviados al IRiM y la solicitud de impresión será realizada en la impresora en serie.

Advertencia: Si la impresora no está conectada, se perderán los datos que vienen llegando.

4 Instalación del controlador (driver) del aparato

Después de que el IRIM haya sido conectado por primera vez al interfaz USB, se abre automáticamente un asistente para la instalación del controlador. Se ruega elegir la selección presentada más abajo y cliquear en "Siguiente".



El controlador del dispositivo se encuentra en el CD "Software de transmisión de datos". Seleccionar la unidad de CD-ROM y confirmar haciendo clic en "Siguiente".

stente	para hardware nuevo encontrado
Elija s	us opciones de búsqueda e instalación.
e	Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones.
	Use las siguientes casillas de verificación para limitar o expandir la búsqueda predeterminada, la cual incluye rutas locales y medios extraíbles. Se instalará el mejor controlador que se encuentre.
	IZ Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM)
	📕 Incluir esta <u>u</u> bicación en la búsqueda:
	Examinar
C	No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar.
	Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.
	< <u>Atrás</u> Siguien <u>te</u> > Cancelar

Después de haber sido encontrado el controlador (driver), aparece el aviso indicado a continuación. Comenzar la instalación presionando en "Continuar".

Instalación de hardware		
	El software que está instalando para este hardware: AT90USBxxx CDC USB to UART MGM no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP. (¿Por qué es importante esta prueba?) Si continúa con la instalación de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien inmediatamente o en el futuro. Microsoft recomienda que detenga esta instalación ahora y se ponga en contacto con su proveedor de hardware para consultarle acerca del software que ha pasado la prueba del logotipo de Windows.	
	<u>Continuar</u> <u>Detener la instalación</u>	

Será instalado el controlador (driver).



Después de la instalación exitosa aparecerá el siguiente aviso. Presionando "Finalizar" se terminará la instalación.



Se creará un puerto COM virtual. La dirección del puerto puede ser vista en el manager del aparato. (Clic a la derecha Mi PC \ Administrar \ Herramientas del sistema \ Administrador de dispositivos).



Inhoudsopgave

1	Introductie	
1.1	Systeemoverzicht	
1.2	Gebruiksaanwijzing	
1.3	Knoppen overzicht	
1.4	LED indicatoren	
1.5	Voeding IRiM	
2	IR verbinding	
3	Start van de applicatie	
3.1	PC interface mode	
3.1.1	Details verbinding	
3.1.2	Data transmissie	
3.2	Verbinding met de USB printer	
3.2.1	Verbinding met de USB printer	
3.2.2	Data transmissie	
3.3	Seriële interface mode	
3.3.1	Verbinding met de seriële printer	
3.3.2	Interface parameter	
3.3.3	Data transmissie	60
4	Installatie van de device driver	

1 Introductie

1.1 Systeemoverzicht

De infrarode interface module (IRiM) ontvangt data via een infrarode poort. Met deze module kan de gebruiker kiezen tussen de verbinding met een USB printer, een seriële printer of een PC via de USB poort. De IRiM is zgn. middleware om ontvangen data van de infrarode poort te versturen naar een te kiezen USB of RS232 poort. Bij gebruik van een PC kan enkel de USB poort gekozen worden. Als een fotometer is verbonden met de IRiM, worden de testresultaten infrarood verzonden conform de test methode van de fotometer. De IRiM ontvangt de data infrarood en verzendt het naar één van de volgende, door de gebruiker gekozen poorten:

- USB Printer HP Deskjet 6940
- USB COM Class (PC)
- RS232 (Seriële interface)*

De verschillende interfaces kunnen worden gekozen door op de SELECT knop te drukken. Bij het inschakelen wordt de laatst gekozen interface geselecteerd.

* Alle ASCII printers met een seriële interface kunnen worde gebruikt.

1.2 Gebruiksaanwijzing

Deze handleiding dient als referentie voor IRiM gebruikers. De gebruiker moet kennis hebben van op Windows XP gebaseerde applicaties. De afgebeelde screenshots zijn gemaakt met Windows XP. Een ander operating system is niet geschikt.

1.3 Knoppen overzicht



ON/OFF	 Schakelt het apparaat uit of in
SELECT	- Schakelt tussen de volgende interfases (scrol functie)
	USB PC interface
	USB printer interface
	 Seriële printer interface

RESET – Reset de IRiM naar de fabrieksinstelling

1.4 LED indicatoren



Layout IRiM bedieningspaneel

LED indicators:

- POWER indicator brandt als de IRiM is ingeschakeld.
- PC interface indicator brandt als deze is geselecteerd en verbonden is met de computer. De LED knippert als de verbinding met de PC niet goed is.
- USB printer indicator brandt als deze is geselecteerd en verbonden is met de computer. De LED knippert als de verbinding met de USB printer niet goed is.
- Seriële printer indicator brandt als deze is geselecteerd. Er wordt niet gecontroleerd of de seriële printer daadwerkelijk is aangesloten.

1.5 Voeding IRiM

De IRiM wordt op twee manieren gevoed:

- Als eerste komt de voeding van de USB PC interface als deze is aangesloten.
- In andere gevallen komt de voeding van 4 AA batterijen.

Als de IRiM is verbonden met de USB PC interface worden de batterijen niet gebruikt. De power LED brandt als de software in gebruik is.



IRiM – batterij vak

2 IR verbinding

Plaats de IRiM en de geschikte fotometer zo dicht mogelijk bij elkaar.



IRiM – fotometer verbinding

3 Start van de applicatie

De infrarode data van de fotometer wordt door de IRiM met 9600 Baud ontvangen. De Baudrate kan worden aangepast in de software (Zie handleiding software). Als de IRiM wordt ingeschakeld, wordt de laatst gekozen interface actief.

3.1 PC interface mode

Druk op de SELECT knop totdat de PC interface is geselecteerd.

Voor dataontvangst is de bijbehorende software noodzakelijk. Voor installatie en gebruik zie de software handleiding.

3.1.1 Details verbinding

Verbind de PC met de IRiM met behulp van een USB kabel.

3.1.2 Data transmissie

Plaats de IRiM en de fotometer met de infrarode poorten tegenover elkaar. Geef het startcommando op de fotometer. De resultaten worden naar de IRiM gezonden en vervolgens naar de PC gestuurd.

3.2 USB printer interface mode

Druk op de SELECT knop totdat de USB printer interface is geselecteerd. Als de verbinding niet goed is, gaat de betreffende LED knipperen. Data die wordt verstuurd als de verbinding met de printer niet ok is, gaat verloren.

3.2.1 Verbinding met de USB printer

Verbind de USB printer kabel met de printer en de IRiM. Als verbinding goed is, brandt de betreffende LED. Bij een onjuiste verbinding gaat de LED knipperen. **Note:** De IRiM werkt in deze mode enkel met de HP Deskjet 6940 printer!

3.2.2 Data transmissie

Plaats de IRiM en de fotometer met de infrarode poorten tegenover elkaar. Geef het startcommando op de fotometer. De resultaten worden naar de IRiM gezonden en vervolgens geprint op de USB printer.

Note: De IRiM ondersteunt geen printer gerelateerde foutmeldingen als paper jam, geen papier etc.

3.3 Seriële interface mode

Druk op de SELECT knop totdat de USB printer interface is geselecteerd en de LED brandt. Op deze poort kunnen alle ASCII printers met een seriële uitgang worden aangesloten.

3.3.1 Verbinding met de seriële printer

Verbindt de printer met de IRiM met de juiste kabel.

seriële kabel pin informatie

Pin 2 is verbonden met Pin 2 van de andere zgn. DB9 connector Pin 3 is verbonden met Pin 3 van de andere DB9 connector GND van Pin 5 naar Pin 5

3.3.2 Interface parameter

Zet de Baudrate van de fotometer, van de IRiM en van de seriële printer gelijk. Raadpleeg hiervoor de juiste handleidingen.

3.3.3 Data transmissie

Plaats de IRiM en de fotometer met de infrarode poorten tegenover elkaar. Geef het startcommando op de fotometer. De resultaten worden naar de IRiM gezonden en vervolgens geprint op de seriële printer.

Note: als de seriële printer niet is aangesloten, gaat verzonden data verloren.

4 Installatie van de device driver

Nadat de IRiM is verbonden met de USB interface voor de eerste keer, wordt er automatisch een installatie assistent geopend. Maak dezelfde selectie als hieronder en druk op NEXT of VOLGENDE.



De driver staat op de meegeleverde "Data Aquisition Software" CD. Selecteer de CD ROM drive op de PC en bevestig met NEXT of VOLGENDE.

izard Nieuwe hardware gevonden	
Kies u w zoek- en installatie-opties.	
Op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken	
Met de onderstaande selectievakjes kunt u de zoekopdracht uitbreiden of beperken. Alleen het beste stuurprogramma wordt geïnstalleerd.	
☑ Op verwisselbare media zoeken (b.v. op een diskette of cd-rom)	
☐ Ook op deze locatie <u>z</u> oeken:	
Image: Bladeren	
Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.	
Kies deze optie als u het stuurprogramma zelf in een lijst wilt selecteren. Als u het stuurprogramma zelf kiest, is echter niet zeker of die software de beste keuze voor de hardware is.	
< Volgende > Annuleren	

Als de driver gevonden is, verschijnt de onderstaande melding. Bevestig met CONTINUE ANYWAY of DOORGAAN.



De driver wordt geïnstalleerd.



Als de installatie succesvol is verlopen, verschijnt het volgende bericht. De installatie wordt afgesloten door op VOLTOOIEN te drukken.



Er is een virtuele COM poort gemaakt. De plaats kan in de "device manager" gevonden (rechter muisknop op " My Computer \ Management \ System \ Device Manager)



Índice

1	Introdução	66
1.1	Visão geral do sistema	66
1.3	Visão geral do teclado	67
1.4	Indicadores LED	67
1.5	Alimentação de corrente do IRiM	68
2	Ligação IR	68
3	Iniciar a aplicação	69
3.1	Modo de interface do computador	69
3.1.1	Ligação ao computador	69
3.2.2	Transferência de dados	69
3.2	Modo de interface da impessora USB	69
3.2.1	Ligação da impressora USB	69
3.2.2	Transferência de dados	69
3.3	Modo de interface em série	70
3.3.1	Ligação de uma impressora em série	70
3.3.2	Parâmetros das interfaces	70
3.3.3	Transferência de dados	70
4	Instalação do controlador do aparalho	71

1 Introdução

1.1 Visão geral do sistema

O módulo com interface infravermelhos IRiM recebe dados através de uma interface de infravermelhos, podendo ser ligado a uma impressora USB específica, bem como a uma impressora em série ou a um computador com porta USB. O IRiM é um middleware destinado à transferência de dados, recebidos através da interface de infravermelhos, para uma interface USB ou RS232 (V.24), de acordo com a opção do utilizador. A porta USB deve ser utilizada caso os dados sejam recebidos através de um computador. Através dos infravermelhos, o fotómetro transfere o resultado do teste em função do método aplicado. O IRiM recebe os dados por infravermelhos transferindo-os, por sua vez, aos seguintes canais, de acordo com a opção do utilizador:

- Impressora USB HP Deskjet 6940
- Classe USB COM
- Ligação RS232 (interface série)*

Estas três interfaces podem estar conectadas ao IRiM quando o módulo é ligado. O botão SELECT permite selecionar as interfaces. Ao ligar, o IRiM seleciona automaticamente a última interface escolhida pelo utilizador.

*É possível utilizar qualquer tipo de impressora ASCII com ligação em série.

1.2 Manual do utilizador

Este manual serve de referência para os utilizadores do IRiM. O utilizador do módulo deve saber como utilizar aplicações baseadas em Windows. As capturas de ecrã aqui apresentadas foram criadas com o Windows XP, constituindo, por esse motivo, apenas um exemplo. Assim, caso seja utilizado outro sistema operativo, podem ocorrer divergências.

1.3 Visão geral do teclado



Teclas de função do IRiM

ON/OFF	- Ligar e desligar o aparelho.
SELECT	 Mudar entre os seguintes modos de interface (função de deslocamento)
	Interface do computador USB
	Interface da impressora USB
	 Interface da impressora em série
RESET	- Repor as definições padrão do IRiM Board.

1.4 Indicadores LED



Ocupação das interfaces do IRiM

Indicadores LED:

- O LED de energia acende quando o IRiM se encontra em funcionamento.
- O LED do estado da interface do computador acende quando o modo de interface do computador é selecionado e o IRiM é ligado ao computador. O LED pisca quando o computador foi mal ligado ou não foi ligado ao módulo.
- O LED da interface da impressora USB acende quando o modo de interface da impressora USB é selecionado e o IRiM é ligado à impressora. O LED pisca quando a impressora foi mal ligada ou não foi ligada ao módulo.
- O LED da interface da impressora em série acende quando o modo de interface da impressora RS232 é selecionado. Este LED não verifica a existência efetiva da impressora em série.

1.5 Alimentação de corrente do IRiM

O IRiM Board pode funcionar com 2 fontes de corrente:

- através da interface do computador USB, se esta estiver disponível;
- se a interface não estiver disponível, a alimentação de corrente é garantida por 4 pilhas AA.

Quando a interface do computador se encontra ativa, as pilhas não são solicitadas. Se o IRiM estiver a funcionar, o LED de energia acende.



IRiM – Compartimento das pilhas

2 Ligação IR

Colocar o IRiM e o aparelho virados um para o outro o mais próximo possível.



IRiM – Orientação dos aparelhos

3 Iniciar a aplicação

Normalmente, o IRiM recebe dados de infravermelhos a uma taxa de transferência de 9600 baud. Contudo, é possível alterar a taxa de baud utilizando o software fornecido com o aparelho (consultar o manual "Software de transferência de dados"). Ao ligar, o aparelho encontra-se no último modo selecionado pelo utilizador.

3.1 Modo de interface do computador

Para selecionar a interface do computador, prima o botão SELECT até o modo de interface do computador ser selecionado.

O sistema necessita de um software de transferência de dados para receber os dados no computador. Consultar o manual "Software de transferência de dados" para obter informações sobre como instalar e trabalhar com o software.

3.1.1 Ligação ao computador

Ligue o computador ao IRiM com um cabo USB.

3.1.2 Transferência de dados

Posicione o IRiM e o aparelho transmissor de dados em linha (virados um para o outro). Inicie a ordem de impressão no aparelho transmissor. Em seguida, os dados são enviados ao IRiM e transferidos para o computador.

3.2 Modo de interface da impressora USB

Para selecionar, prima o botão SELECT no IRiM, se for necessário, até ser selecionada a interface da impressora USB. O LED de estado da interface pisca se não houver nenhuma impressora ligada ao aparelho. Os dados recebidos antes de o aparelho estar operacional são perdidos.

3.2.1 Ligação da impressora USB

Ligue o cabo USB da impressora à porta host USB do IRiM. Se a impressora estiver corretamente ligada e pronta a imprimir, o LED diante da porta USB da impressora acende. **Atenção:** O IRiM funciona apenas com a impressora HP Deskjet 6940!

3.2.2 Transferência de dados

O IRIM ativado e o aparelho transmissor, como, por exemplo, o fotómetro, devem estar posicionados em linha (virados um para o outro, consultar a figura 'IRIM – Orientação dos aparelhos'). Inicie a ordem de impressão no aparelho transmissor. Em seguida, os dados são enviados para o IRIM e impressos pela impressora USB.

Nota: O IRIM não toma em consideração nem comunica ao utilizador a existência de erros da impressora ou outros erros semelhantes, como encravamento de papel, bandeja de papel vazia, etc.

3.3 Modo de interface em série

Para selecionar, prima o botão SELECT no IRiM até ser selecionado o modo da impressora em série. O LED diante da ligação DB9 acende, indicando que o modo de interface em série está ativado. É possível utilizar qualquer tipo de impressora ASCII com ligação em série.

3.3.1 Ligação de uma impressora em série

Ligue a impressora em série à ligação DB9 do módulo IRiM. Utilize um cabo com fios não cruzados.

Informações sobre a ocupação de pinos do cabo em série

O polo 2 é ligado ao polo 2 da outra ligação DB9 O polo 3 é ligado ao polo 3 da outra ligação DB9 GND (polo 5 ligado ao polo 5)

3.3.2 Parâmetros das interfaces

Defina a mesma taxa de baud para o fotómetro (consultar o manual do aparelho), o IRiM (consultar o capítulo 3.3.3) e a impressora em série (consultar o manual).

3.3.3 Transferência de dados

Posicione o IRiM e o aparelho transmissor de dados em linha (virados um para o outro). Inicie a ordem de impressão no aparelho transmissor. Em seguida, os dados são enviados ao IRiM e a impressora em série começa a imprimir.

Nota: Se a impressora não estiver ligada, os dados recebidos perdem-se.

4 Instalação do controlador do aparelho

Após ligar o IRiM pela primeira vez à interface USB, abre-se automaticamente um assistente de instalação do controlador. Efetuar a seleção apresentada em baixo e clicar em "Continuar".

Found New Hardware Wizard	
	Welcome to the Found New Hardware Wizard This wizard helps you install software for: AT90USB128DFU
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. What do you want the wizard to do?
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	< Back Next > Cancel

O controlador do aparelho está disponível no CD "Software de transferência de dados". Selecionar a unidade de CD-Rom e confirmar clicando em "Continuar".

ound New Hardware Wizard	
Please choose your search and installation options.	
Search for the best driver in these locations.	
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.	
Search removable media (floppy, CD-ROM)	
Include this location in the search:	
Browse	
O Don't search. I will choose the driver to install.	
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.	
< Back Next> Cancel	

A mensagem apresentada em baixo é exibida quando o sistema encontra o controlador. Iniciar a instalação clicando em "Continuar a instalação".

Hardware Installation	
1	The software you are installing for this hardware: AT90USBxxx CDC USB to UART MGM has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.) Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
	Continue Anyway STOP Installation

O controlador é instalado.


Após a instalação ser concluída com sucesso, é exibida a mensagem seguinte. A instalação é terminada clicando em "Concluir".



O sistema cria uma porta COM virtual. O endereço da porta pode ser consultado no gestor do aparelho. (Clicar com a tecla direita em Computador/Painel de Controlo/Sistema e Segurança/ Gestor de Dispositivos)



IRiM_6 02/2019

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing Schleefstraße 8-12 44287 Dortmund Tel: +49 (0)231/94510-0 Fax: +49 (0)231/94510-20 sales@tintometer.de www.lovibond.com

Deutschland

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower 16 Chaoyangmenwai Avenue, Beijing, 100020 Tel: +86 10 85251111 App. 330 Fax: +86 10 85251001 chinaoffice@tintometer.com www.lovibond.com

China

The Tintometer Ltd

Lovibond® House Sun Rise Way Amesbury Salisbury SP4 7GR Tel.: +44 (0)1980 664800 Fax: +44 (0)1980 625412 sales@itnometer.com www.lovibond.com

UK

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard, Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6 Fax: +60 (0)3 3325 2287 Iovibond.asia@tintometer.com www.lovibond.com

Malaysia

Tintometer AG

Hauptstraße 2 5212 Hausen AG Tel.: +41 (0)56/4422829 Fax: +41 (0)56/4424121 info@tintometer.ch

Schweiz

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271 CEP: 13201-970 Jundiaí – SP – Tel.: +55 (11) 3230-6410 sales@tintometer.com.br www.lovibond.com.br

Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive Sarasota, FL 34243 Tel: 941.756.6410 Fax: 941.727.9654 sales@tintometer.us www.lovibond.com

USA

Tintometer Indien Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor Sanathnagar Industrial Estate, Hyderabad, 500018 Telangana Tel: +91 (0) 40 23883300 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892 indiaoffice@tintometer.com www.lovibondwater.in

Indien

Technical changes without notice Printed in Germany 02/19 No.: 00 38 73 11 Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies

