

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на мышьяк

Для типичных ситуаций при анализе воды



- Обнаружение согласно нормам ВОЗ
- Высокая детектирующая способность
- Проста и безопасность применения

Номер заказа: 400700

### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Пищевая промышленность и производство напитков

### Тестовый набор на мышьяк

Тест на мышьяк отлично справляется со своей задачей благодаря высокой чувствительности к наличию мышьяка в питьевой воде.

#### Отличительные особенности

- Чувствительность обнаружения приведена в соответствии с требованиями ВОЗ в отношении качества питьевой воды. Тест однозначно определяет наличие мышьяка в объеме 0,005 мг/л.
- Устранение создающих помехи ионов сульфида включено в процедуру тестирования. В целях минимизации потенциальных рисков для пользователя решено отказаться от использования высокотоксичного ацетата свинца.
- Необходимая для реакции кислота дозируется в виде твердой субстанции. Это исключает возможность химического ожога рук.
- Реактивный сосуд выполнен пластика повышенной прочности и идеально подходит для работы на месте.
- Во время тестирования реактивный сосуд плотно закрыт, что исключает утечку паров мышьяка. За счет этого устраняется еще одна потенциальная опасность для пользователя.
- Тест на мышьяк содержит моющуюся карту для сравнения цветов с простой и краткой инструкцией в виде пиктограмм. Таким образом, незнание ино-

странных языков не составляет проблемы при работе с тестом.

#### Параметр

Градации: 0 – 0,005 – 0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 мг As<sub>3+</sub>/5+/л

#### Принадлежности

Оборудование в кофре, достаточное для 100 замеров.

#### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Arsenic	0 - 0.5 mg/L As